

Denne passer til de fleste vasker og utslagsvasker. Diameter: 12cm
Ideel å ha med seg i bagasjen på reiser



- 4182800 Kjøkkenklasken Blå
- 4182810 Kjøkkenklasken Gul
- 4182820 Kjøkkenklasken Sort
- 4182830 Kjøkkenklasken Hvit
- 4182840 Kjøkkenklasken Grønn
- 4182850 Kjøkkenklasken Rød
- 4182860 Kjøkkenklasken NY Rød